Stadsfastighetsförvaltningen



Dokumentansvarig Patrick Arvsell Fastställare Lars Mauritzson Fastställt 2025-01-03

Tekniska krav och anvisningar

SRÖ-system

Uppbyggnad av bilder i WebPort

Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad





1. Generella krav på bilders utformning.

HMI ska utformas enligt beskrivningar i detta dokument. Konfiguration av anläggningar gör i Web Port med ramverket för vektorgrafik **"If-svg"**, samt

"Stadsfastighetsförvaltningens Symbolbibliotek och riktlinjer Web Port.svg" för uppritning i bakgrund i InkScape.

Om ramverket saknar funktioner eller symboler för att lösa ett projektspecifikt problem, görs det anpassningar som krävs i lokal Web Port. Återkommande anpassningar rapporteras till "Driftcentralen" för att inarbetas i Stadsfastighetsförvaltningens ramverk.

Taggstandard ska vara enligt FlexFas ramverk för fastighetsautomation. För att kunna använda fördefinierade rapporter, är det viktigt att taggar är namngivna enligt TKA-dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag_för_integration_i_Citect". I övriga fall skapas tabeller eller rapporter manuellt.

Flödesbilder och information i både ÖS och HMI ska utformas så att de speglar varandra. De sidor som avviker mellan ÖS och HMI, är att sida "Fastighetsöversikt" används som huvudsida i HMI.

Bilder ska vara dynamiska och redovisa samtliga funktioner och värden, till exempel:

- Mätvärden
- Börvärden
- Utsignaler
- Driftstatus
- Timerfunktioner
- Larmgränser
- Larm i bild

I bilder ska följande tillämpliga funktioner nås, till exempel:

- Tidkanal
- Funktionstext
- Anteckningar
- Larmlista
- Historisk trend
- Momentan trend
- Inställning av börvärden
- Regulatorparametrar
- Funktionstext i Web Port ska redovisa alla funktioner i anläggningen. Observera att det även gäller funktioner i prefabutrustning, till exempel värmepumpar. Funktionstexten ska även innehålla bygghandlingens principritning över värmesystem och luftbehandlingssystem.
- Redovisade komponenters inbördes ordning ska överensstämma med verkligheten.



- Beteckningar ska överensstämma med driftbeskrivning och flödesschema. Om systembeteckning (till exempel LB01) ingår i bildrubrik kan systembeteckning på komponentnivå utelämnas. Då det finns flera system på samma bild, ska även systembeteckningen skrivas ut.
- Upplösningar på bilder i Web Port ska vara **1600*947** och navigationsträdet ska ligga till vänster.
- Fritexter utanför lf-svg-standard ska följa samma teckensnitt (fonter) och textstorlek, men kan sättas feta för ökad tydlighet. Textfärgen ska vara svart.
- Bakgrundsfärg i bilder ska vara grå **rgba (248,248,248,1)** enligt bildexempel nedan.

Samtliga bilder ska innehålla information om anläggning, system, DDC, apparatskåp, utetemperatur, datum, tid, bildnummer. Då det finns flera utegivare i samma bild, ska det framgå vilka DDC'ar dessa tillhör.

- Värden ska förses med enheter för numerisk visning (exempel %, °C, Pa etc).
- Handställning av komponenter ska visas i bild.
- På bilder med enhetsaggregat ska enhetsaggregatet och de komponenter som är kopplade till enhetsaggregatet markeras in med streckade linjer. Bilden förses med text som anger fabrikat, modell och version av enhetsaggregatet.

Länkning mellan olika bilder (system) ska ske via bildväxlingsknappar i bild.

2. Exempelprojekt

Mall för exempelprojekt med Web Port, kan erhållas från Stadsfastighetsförvaltningens driftcentral genom begäran via e-post till: <u>drift.energiinnemiljo@stadsfast.goteborg.se</u>

3. Bilder

Följande typer av bilder finns och ska vara sorterade i denna ordningsföljd:

- 1 Fastighetsöversikt
- $2 VP_VS_VV$
- 3 LB
- 4 EB (efterbehandling)
- 5 Planlayout
- 6 VAV-tabell
- 7 Övrigt
- 8 Mediamätning
- 9 Solenergi
- 10 Kommuniaktion



3.1 Fastighetsöversikt



I HMI används sidan "Fastighetsöversikt" som startsida. Sidan ska innehålla en fastighetsöversikt där ett nätverkslager kan visas via kryssruta. Länkknappar ska även finnas för att nå kommunikationssidan och de olika systemens flödesbilder.

AS-skåp och installationer ska märkas upp med rumsnummer, samt placering i fastighet. Placering av utegivare ska presenteras i översiktsbild.

Larmtablå i bild ska visa komponenter som endast har en larmpunkt och inte hör till något annat system. Om komponenten har dynamiska värden, ska komponenten i stället redovisas på "bild övrigt".



3.2 VP-VS-VV





System för VP-, VS- och VV bör eftersträvas att redovisas på en bild. Om systemen för VP-, VS- och VV inte ryms inom en bild, ska systemen delas upp i separata flödesbilder för VP/VS samt VP/VV.

- Energimätare ska visa temperaturer och effekt.
- Dag- och nattdrift
- Alla inställningar för optimeringsfunktioner ska gå att nå från bilden.
- Val av rumsgivare för medelvärdesberäkning görs i pop-up.
- Verklig, dämpad och styrande utetemperatur ska visas i bild.
- Aktuell rumstemperatur, börvärde och beräknat medelvärde av valda rumsgivare ska visas i bild
- Vid styrande framledningsgivare VS01-GT10 ska det visas börvärde från kurva, styrande börvärde påverkat av optimeringar och aktuellt mätvärde
- Flöde ritas från vänster till höger



3.3 LB-system

Luftbehandlingssystem ska normalt redovisas på bild. Om system inte ryms på en bild, ska system delas upp på två (eller flera) bilder (delbilder).



På respektive delbild ska bildväxlingsfält finnas för växling nellan bilderna inom samma system. Samtliga komponenter eller funktioner som påverkar driften av aggregatet, ska redovisas på flödesbilden för aggregatet.

Exemepelvis:

- Manuell styrning
- Driftstatus (tidkanal, förlängd drift, forcerad drift, externt stopp till exempel brandfunktion, serviceomkopplare, injusteringsläge minflöde, injusteringsläge maxflöde, nattkyla, hög fukthalt)
- Återställning av frysskyddslarm och korsvis förreglering
- Verkningsgrad på VVX samt SFP-tal
- Rumsgivare med information om placering



3.4 Efterbehandling

Efterbehandlingar redovisas på separata flödesbilder till luftbehandlingsaggregatet och nås via knapp i aggregatets systembild samt i menyträd.

Bradspjäll och reglerspjäll som inte är placerade på rumsnivå, redovisas på efterbehandlingsbilden tillsammans med zonerna VAV- och CAV-flöden.

Rum med rumsfunktioner, markeras med knapp med rumsnummer. Vid klick på knapp för rum i flödesbilden, länkas man vidare till layout för aktuellt våningsplan.



3.5 Planlayout

(web port	protein Terret Logg	🔍 🔔 💮 🎉 Göteborgs
Sok i menyn 🔍 🖡	E	
Sentilation 💿		
🐕 LB01	(60)	
🐕 LB01-E8	Alb tree	
🐕 LB01-VAV		
EB02		
OVRIGT		
🤚 Plan 1	100-000 U00-000	2014
🤚 Plan 2	© 200 ℃ 4124710 #### 120 ℃	Läntas, pera 19
📲 Plan 3	07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	413-GT20 20.0 °C 20.0 °C
👍 Plan 4		▽
📲 Plan 5		dente bata
Övrigt •		41+-GT10 20.0 °C
🚺 Integrationshjälp	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	^{19,0} *C ▽
🖉 sró 💿		1
VAV typ 1		415-GT20 20.0 °C 19.0 °C
VAV typ 2	Linen 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃ 2015℃	jiena, it
VAV typ 3	200 °C 200 °C 150 °	2
🔅 Systeminställningar 🕞		
🕐 Hjälp		
👤 Profil	PLAN	
	Plan 4 - Vaningsplan	

Planlayout ska redovisas med bild per våningsplan. Bild får delas upp ytterligare om läsbarheten inte tillgodoses.

VAV och brandspjäll på rumsnivå, ska ritas ut i betjäningsområdet på en "tvättad" Aritning.

Vid stort antal brandspjäll redovisas dessa i separat tabell med information om placering, betjäningsområde, öppet/stängt-indikering och larmstatus.

I symbolen för VAV visas rumstemperaturen. Vid klick på symbol, ska man länkas vidare till rummets bild eller zonens VAV-tabell då rummet ingår i en VAV-zon.

Tryckknappar och rumsgivare utom CO²-givare redovisas i betjäningsområdet.

Om rummet ingår i en VAV-zon ska zonens VAV-tabell visas när man klickar på rummets knapp. Funktionsbeskrivning med zonernas diftkort ska finnas tillgängliga från planlayouten.

Om Stadsfastighetsförvaltningens mall för Web Port används, skapas tabellen utifrån en rapport, se avsnitt 2.6.

För övriga fall skapas tabellen manuellt.

700	Burn A	Tra	Toma	601	Spjäll		Flöde			Projekterad	le flöden					Radiatore	er	Spjällbet	teckning
2011 -	Kum 👳	iyp ÷	iemp 🤟	602 0	TIII 0	Från 🕴	TIII 0	Från	0	Till.Min 0	Till.Max ≬	Från.Min ≬	Från.Max ≬	CAV (Till)	CAV (Från) 🕴	Ventil ≬	Läge ≬	TIII 0	Från 🕴
4						48 %	380 l/s	379 l/s /	0 Vs			401 Vs	801 l/s		0 l/s				ST40
4	4045	Klassrum	20.0 °C	675 ppm	47 %					104 l/s	204 l/s					SV20	32 %	ST40	
4	4046	Klassrum	19.0 °C	547 ppm	37 %					104 l/s	204 l/s				0 l/s	SV20	27 %	ST40	
4	4047	Klassrum	19.0 °C	780 ppm	0 %					104 l/s	204 l/s			201 l/s	101 l/s	SV20	36 %	ST40	
4	4048	Klassrum	19.0 °C	854 ppm	27 %					104 l/s	204 l/s				0 l/s	SV20	0 %	ST40	



3.6 VAV-tabell

Översiktssida över samtliga VAV-zoner

(webrt	Edite	era rapport	Kör rapport															4	0	Göteborgs Stad
Sök i menyn 🔍 🖡						Spjäll		Flode		Projektera	de flöden					Radiator	er	Spjällbi	teckning	Optimering
🟫 Startsida	Zon ^	Rum *	Тур	Temp (CO2 -	тн э	Från 🗄	тні ÷	Frân :	Till.Min ÷	TIII.Max 🔅	Från.Min ö	Från.Max 🗄	CAV (TIII) ÷	CAV (Från) 🗄	Ventil ÷	Lage :	тн э	Från :	Sommardriftfall
🚰 Mina sidor 🛛 🕒	1		Zon				20 %	160 Vs	150 Vs / 163 Vs			401 Vs	801 lis		13 lis				ST81	
😤 Faslighelsöversikt	1		Zon				18 %	150 Vs	150 Vs / 150 Vs			405 Vs	805 Ns	12 lis	0 Ms				ST82	
Varme 0	1	1045	Klassrum	19.0 °C	553 ppm	11 %		90 Vs		90 Vs	250 Vs					SV20	20 %	ST81		AKTIV
	1	1045A	Dragskáp	19.0 °C		15 %		40 V s		40 Vs	125 Vs							ST82		
🖬 Manifestian 🕡	1	1046	Klassrum	20.0 °C	602 ppm	0%		30 Vs		30 Vs	80 lis					SV20	12 %	ST80		EJAKTIV
Ventualion (1	1047	Klassrum	19.0 °C	459 ppm	0 %		70 Vo		30 Vs	80 lis					SV20	15 %	ST80		EJAKTIV
Dvingt (1	1048	Klassrum	18.0 °C	630 ppm	0 %		80 Va		80 Vs	240 Vs					SV20	12 %	ST80		EJAKTIV
U Integrationshjälp	2	2015	Zon	20.010	(22)	400.0	40 %	580 1/5	550 Vs / 0 Vs	105 11-	210.1/-	455 1/5	67016	0 Vs	0 1/6	0.00	22.0	0720	5180	E LINGTH
SDF Lundby 🕑	2	2045	Klassown	17.0.10	663 opm	00 %		200 1/2		40 1/2	240 VS					51/20	42.5%	STED		ELAKTIN
🥌 sró 📀 🤅	2	2040	Klassnum	19.0 °C	574 ppm	0%		193.1/5		190 86	240 1/s					SV20	32 %	STRO		FLAKTIV
VAV TKA2022	2	2048	Klassrum	19.0 °C	685 ppm	33 %		73 Vs		40 Va	120 Vs					SV20	54 %	ST80		EJAKTIV
VAV TKA2024	3		Zon				43 %	298 Vs	520 Vs / 0 Vs			320 Vs	960 I/s	0 Vs	0 Vs				ST80	
VAV typ 3	3	3045	Klassrum	18.0 °C	654 ppm	10 %		80 Vs		80 Vs	240 Vs					SV20	0 %	ST80		AKTIV
Sustaminställninnar G	3	3046	Klassrum	18.0 °C	643 ppm	0 %		80 Vs		80 Vs	240 Vs					SV20	23 %	ST80		EJAKTIV
age systeministaniningar 🤆	3	3047	Klassrum	19.0 °C	587 ppm	0 %		35 Va		30 Vs	60 lis					SV20	45 %	ST80		EJAKTIV
🕐 нјар	3	3048	Klassrum	19.0 °C	656 ppm	0 %		103 Vs		130 Ns	400 Vs					SV20	23 %	ST80		EJAKTIV
👤 Profil	-4		Zon				50 %	540 Vs	583 Vs / 583 Vs			270 Vs	800 Vs	0 Vs	0 Ma				ST80	
Rvt Användara	4	4045	Klasorum	20.0 °C	675 ppm	99 %		240 Vs		80 Vs	240 Vs					SV20	32 %	ST80		EJAKTIV
	4	4046	Klassrum	19.0 °C	547 ppm	70 %		201 Vs		80 Vs	240 Vs					SV20	27 %	ST80		EJAKTIV
📕 Logga ut	4	4047	Klassrum	19.0 °C	780 ppm	0%		90 Vo		80 Va	240 Vs					SV20	36 %	ST80		EJAKTIV
	4	4048	Klassrum	19.0 °C	854 ppm	44 %		44 Vs		30 Vs	80 lis					SV20	0 %	ST80		EJAKTIV
																			Visar 1 till	12 av 22 poster
	4											TKA 2024								-

VAV-tabellerna skapas genom en skräddarsydd rapport.

Länkar till aggregatets flödesbild samt popupfönster sör samtliga VAV-zoner ska finnas. Det är viktigt att de taggar som används för att generera VAV-tabellen är namngivna enligt TKA-dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag_för_integration_i_Citect". Om taggarna inte är namngivna enligt standard, behöver tabellen/rapporten skapas manuellt.

Zoner och rum matas in som insignaler i tapporten enligt nedan.

Som insignaler anges zoner och rum där följande ytterligare fält ska anges:

- Kategori Anger rumsbeskrivning
- Valfri 1 Anger projekterat min-flöde
- Valfri 2 Anger projekterat max-flöde
- Valfri 3 Anger beteckning för radiatorventil

102030_01_LB01_ZON4_RUM4049 1 Klassnum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4047 1 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Klassnum 104 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Klassnum 104 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM4047 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2046 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2046 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2046 1 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2046 1 1 1 204	Namn 🔻	Värde 0	Skalning) Ka	itegori (Valfri 1 🛛 🕴	Valfri 2	Valfri 3 🛛 🕚
102030_01_LB01_ZON4_RUM4047 1 1 Klassnum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4045 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4045 1 Klassnum 104 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM4045 1 Klassnum 104 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM3047 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 1 204 SV20 10203_01_LB01_ZON4_RUM2045 1	102030_01_LB01_ZON4_RUM4048		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Klassnum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM4046 1 Zon 401 601 102030_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM3047 1 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM3046 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM3045 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 Klassnum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 1 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2046 1 1	102030_01_LB01_ZON4_RUM4047		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON4_RUM4045 1 Nassum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON4 1 Zon 401 601 102030_01_LB01_ZON4_RUM5046 1 Nassum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM5045 1 Zon 401 801 V20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 Nassum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2048 1 Nassum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2045 1 Nassum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2045 1 Nassum 104 204 SV20 10203_01	102030_01_LB01_ZON4_RUM4046		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON4 2n 41 61 102030_01_LD01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 24 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3047 1 Klassrum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 1 Zon 40 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 1 Zon 40 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3047 1 1 SV20 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON4_RUM2045 1 </td <td>102030_01_LB01_ZON4_RUM4045</td> <td></td> <td>1</td> <td>Klas</td> <td>ssrum</td> <td>104</td> <td>204</td> <td>SV20</td>	102030_01_LB01_ZON4_RUM4045		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON2_RUM3044 1 Klassrum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM3047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Zon 401 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 1 SV20 SV20 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 1 Klassrum 104 204 SV20 <tr< td=""><td>102030_01_LB01_ZON4</td><td></td><td>1</td><td>Zon</td><td></td><td>401</td><td>801</td><td></td></tr<>	102030_01_LB01_ZON4		1	Zon		401	801	
102030_01_LB01_ZON2_RUM3047 1 Nassum 104 244 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM3046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Zon 401 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 Klassrum 104 204 SV20 102030_0	102030_01_LB01_ZON3_RUM3048		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 24 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3_RUM3045 1 Zon 401 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 1 Klassrum 104 204 SV20	102030_01_LB01_ZON3_RUM3047		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON3_RUM3045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON3 Zon 401 801 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 1 Zon 401 801 SV20	102030_01_LB01_ZON3_RUM3046		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON3 1 Zon 401 801 102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 1 Zon 401 801 SV20	102030_01_LB01_ZON3_RUM3045		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20	102030_01_LB01_ZON3		1	Zon		401	801	
102030_01_LB01_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Zon 401 801	102030_01_LB01_ZON2_RUM2048		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Zon 401 801	102030_01_LB01_ZON2_RUM2047		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 204 SV20 102030_01_LB01_ZON2 1 Zon 401 801	102030_01_LB01_ZON2_RUM2046		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
102030_01_LB01_ZON2 1 ZON 401 801	102030_01_LB01_ZON2_RUM2045		1	Klas	ssrum	104	204	SV20
	102030_01_LB01_ZON2		1	Zon		401	801	



En VAV-rapport ska kunna anropas med ett filter för att endast visa enstaka zoner. Detta görs genom att skicka **&zon=xx** när rapporten anropas.

Zon	Burn A	Tra	Tomo	CO 2	Spjäll		Flöde			Projektera	de flöden					Radiatore	r	Spjällbet	leckning
2011 -	Kulli ÷	iλh A	iemp 4	602 -	TH 0	Från ≬	TH 0	Från	0	Till.Min 0	Till.Max ≬	Från.Min ≬	Från.Max ≬	CAV (Till)	CAV (Från) ≬	Ventil 0	Läge ≬	TIII 0	Från 🕴
4						48 %	380 I/s	379 l/s /	0 Vs			401 ⊮s	801 l/s		0 l/s				ST40
4	4045	Klassrum	20.0 °C	675 ppm	47 %					104 l/s	204 l/s					SV20	32 %	ST40	
4	4046	Klassrum	19.0 °C	547 ppm	37 %					104 I/s	204 l/s				0 l/s	SV20	27 %	ST40	
4	4047	Klassrum	19.0 °C	780 ppm	0 %					104 I/s	204 l/s			201 l/s	101 l/s	SV20	36 %	ST40	
4	4048	Klassrum	19.0 °C	854 ppm	27 %					104 l/s	204 l/s				0 l/s	SV20	0 %	ST40	

Inställning av elektroniska klackar för min- och maxflöde för VAV-spjäll får endast ges åtkomst med administratörskonto i HMI och ÖS.

Se "8 Teknisk beskrivning SFE.2 och YTC.289" för detaljer.

3.7 Övrigt



På denna bild samlas små enskilda system upp, som inte redovisas på övriga bilder till exempel:

- Hissmaskinrum
- Teknikrum
- Överluftsfläkt kyl/frysrum



3.8 Presentation av mätvärden

Samtliga installerade mätare ska visualiseras och presentera mätdata i HMI enligt tabell nedan. Mätare ska visas med beteckning och betjäningsområde i klartext. Mätarställning läses av varje hel timme. Förbrukning räknas ut i DDC som "Aktuell mätarställning" minus "Föregående mätarställning" en gång per timme.

Då "Historisk Trend" visas ska alla förbrukningar inklusive utetemperatur (VS01-GT30) visas i samma trend.

På flödesbilder för VP/VS ska värmemängdsmätare redovisa tilloppstemperatur, rumstemperatur och momentan effekt.

(web port		Editera rapport	Kor rapport			4	😳 🎉 Göteborgs Stad
Sök i menyn	۹. 🖡	KOMFEL	MÄTARE	MOMENTANVÄRDE	FÖRBRUKNING (1h)	MÄTARSTÄLLNING	MÄTARINFO
🟫 Startsida		ОК	1.1 Kalivatten KV01-VM21		0.941 mª	428.561 m ^a	57590851
🥌 Mina sidor	D	ОК	1.2 Kallvatten KV01-VN22		0.510 m ^a	598.000 m*	77737965
Sectorbots/worsite		ОК	1.3 Kallvatten KV01-VM23		0.347 m ^a	451.000 m*	77738911
III		ОК	1.4 Tappvarmvatten VV01-VM30		0.167 m*	73.847 m ^a	74480324
Varme	•	ОК	1.5 Varmvatten tillopp storkek VV11-VM31		0.657 m*	1064.240 m*	17856113
🎬 Kyta		ОК	1.6 Varmvatten retur storkök VV11-VM32		0.215 m*	245.707 m ^a	17856114
Sentilation	۲	ОК	2 Fjärrvärme VP01-EM10	0.01 kW	0.0 kWh	5.548 MWh	2376
📴 Övrigt	۲	ОК	2.1 Varme (rad+vent) VS01-EM10	0.00 kW	0.1 kWh	0.478 MV/h	58635197
Mediamätning		ОК	3.0.1 Köpt energi EL01-EM201	2.0 kW	79.6 kWh	41195.6 kWh	1236202
Solenergi		ОК	3.0.2 Såld energi EL01-EM201	0.0 kW	0.0 kWh	1321.0 kWh	1236202
Kommunikation		ОК	3.1 Driftel fastighetsel EL01-EM202	0.3 kW	12.4 kWh	927.3 kWh	1236227
	-	ОК	3.2 Driftel uppvärmning EL01-EM203	0.3 kW	34.0 kWh	30426.3 kWh	1236236
Integrationshjälp		FEL	3.2.1 Varmepump EL01-EM204	5.9 kW	10.0 kWh	19870.9 kWh	1236568
🍯 srö	٥	ОК	3.2.2 Elvarmvattenberedare (VV) EL01-EM205	5.2 kW	12.4 kWh	10214.1 kWh	1236560
VAV typ 1		ОК	3.2.3 Elpanna (VS) EL01-EM206	0.0 kW	0.0 kWh	1340.0 kWh	1236201
VAV typ 2		OK	3.3 Verksamhetsel EL01-EM207	3.2 kW	54.0 kWh	587.3 kWh	1236083
VAV typ 3		ОК	3.3.1 Storkok EL01-EM208	0.6 kW	2.3 kWh	3041.9 kWh	1231688
		ОК	3.3.2 Varukyla EL01-EM209	0.2 kW	6.5 kWh	22936.7 kWh	1231855
Systeminställningar	Θ	ОК	3.3.3 Laddstation eibilar EL01-EM210	0.0 kW	0.3 kWh	119.5 kWh	1227483
(7) нјагр		ОК	3.3.4 Övrigt EL01-EM211	0.2 kW	0.0 kWh	233.5 kWh	1237852
Profil		ОК	3.4 Solelproduktion SE01-EM20	0.0 kW	32.0 kWh	3254.5 kWh	1237853
A Dut Anvindure							Visar 1 till 21 av 21 poster

Tabellen skapas genom en skräddarsydd rapport som ska hämtas i mallprojekt för HMI.

Mätare anges som insignaler i rapporten, enligt nedan.

Namn	Värde	Skalning	¢	Enhet	¢	Beskrivning	¢	Kategori	¢	Valfri 1	¢	Valfri 2	¢.	Valfri 3 🔅
114050_01_VV01_VM30		1				Varmvatten VV01-VM30		1.2		CNT1		CNT		1236202 (10)
114050_01_VS01_EM11		1				Värme VS01-EM11		2.1.1		CNT1		CNT	6	5863434
114050_01_VP01_EM10		1				Fjärrvärme VP01-EM10		2.1		CNT1		CNT	1	2376
114050_01_KV01_VM20		1				Kallvatten KV01-VM20		1.1		CNT1		CNT	1	77737965
114050_01_EL01_EM202		1				Verksamhetsel storkök EL01-EM202		3.1.1		CNT1		CNT		1236227 (10)
114050_01_EL01_EM201		1				Huvudmätare EL01-EM201		3.1		CNT1		CNT		1236202 (11)

Visar 1 till 6 av 6 poster



Tabellen ska visa mätares inbördes samband. Till exempel att huvudelmätaren matar övriga elmätare och att mätare för verksamhetsel matar flera olika submätare.

Detta görs genom att sätta en kategori på mätarna i rapporten, enligt följande:

Kategori	
1.1	Huvudmätare vatten
1.1.1	Undermätare till 1.1
2	Huvudmätare värme
2.1	Undermätare till 2
2.2	Huvudmätare värme
3	Huvudmätare el
3.1	Undermätare 3
3.1.1	Undermätare 3.1

Utöver kategori anges följande inställningar:

- Namn Taggprefix för mätare (utan ändelse)
- Beskrivning Mätarfunktion och beteckning
- Kategori Mätartyp enligt ovan
- Valfri 1 Ändelse för förbrukning 1h
- Valfri 2 Ändelse för mätarställning
- Valfri 3 Mätarbeteckning

Dubbelriktade elmätare (debiteringsmätare) för byggnader som producerar egen el, ska visualiseras som två separata elmätare (konsumtion och produktion).

3.9 Solenergi

(webort		Editera rapport Kör rapport) Lum	\odot	G	öteborgs tad
Sok i menyn Q	Ŧ	Växeiriktare	Effekt Momentan / Nominell	Verkningsgrad	Status	Larmkod	Tracker	A	8	с	D	E	F	G	н	1	J	к	L
Startsida						100100.01	. SE01 . Hus A												
🍊 Mina sidor	۲	VR01 - Sungrow SG110CX	14.2 kW / 100.0 kW	14.2 %	Run	0	Strom	1.5A	12A	1.5A	1.9.4								_
😤 Fastighetsöversikt							Spänning	588.2 V	567.9 V	387.1 V	523.7 V								- 1
📕 varme	۲	VR02 - Sungrow SG51KTL-M	7.9 kW / 50.0 kW	15.8 %	Run	0	Ström	1.3A	0.9 A										
🆆 Куја							Spanning	585.1 V	389.8 V										- 1
Sentilation	•	Total	22.1 kW / 150.0 kW	14.7 %															
- Ovriat	•																		- 1
	Ľ.	Elmätare	Effekt / Energi																
Mediamätning		EN21 - ABB B23	14.2 kW / 5784.3 kWh																
😑 Solenergi		EN22 - ABB B23	7.9 kW / 2546.8 kWh																
Kommunikation		Total	22.1 kW/ 8331.1 kWh																
Integrationshjälp																			
🍯 srő	•					100100-01	- SEO2 - Hus B												
VAV Ivo 1		VR01 - Fronius Symo	7.5 kW / 47.0 kW	16.0 %	Run	0	Ström	1.9 A	1.7 A										
							Spänning	570.7 V	556.3 V										
v v typ z		Total	7.5 kW / 47.0 kW	16.0 %															
VAV typ 3	-																		- 1
🔅 Systeminstallningar	\odot	Elmätare	Effekt / Energi																
		EM20 - ABB B23	7.5 kW / 4722.3 kWh																
(2) нјагр		Total	7.5 kW / 4722.3 kWh																
👤 Profil																			- 1
Byt Användare																Vi	sar 1 till 2	21 av 21	poster
						Sola Sola	anläggning												

Om fastigheten har solceller, ska följande tabeller presenteras i HMI. Värden hämtas från DDC i apparatlådan för övervakning av solenergi.



Tabellen skapas som en skräddarsydd rapport som kan hämtas från mallprojektet för HMI.

Konfigurationen görs via insignaler till rapporten, enligt nedan:

Namn	Värde	Enhet Beskrivning	♦ Kategori	Valfri 1 🔅 Valfri 2	φ Valfri 3 φ
102030_01_SE02_VR02	1	Växelriktare 2	VR		
102030_01_SE02_VR01	1	Växelriktare 1	VR		
102030_01_SE02_EM21	1	Elmätare 1	EM		
102030_01_SE02	1	102030 SE02 Anläggning	SE		
102030_01_SE01_VR02	1	Växelriktare 2	VR		
102030_01_SE01_VR01	1	Växelriktare 1	VR		
102030_01_SE01_EM22	1	Elmätare 2	EM		
102030_01_SE01_EM21	1	Elmätare 1	EM		
102030_01_SE01	1	102030 SE01 Anläggning	SE		

Visar 1 till 9 av 9 poste

Följande inställningar ska anges:

- Namn Prefix för delkomponenter
- Beskrivning Beskrivande text som visas i rapporten
- Kategori Typ av delkomponent enligt:
 - SE Solenergianläggningar
 - VR Växelriktare
 - EM Elmätare

3.10 Kommunikation



Kommunikationsöversikt med komponenter, IP-adresser, komponenternas placering, betjäningsområde, typ av protokoll, kommunikationsslingor samt vilket hus.

Avlämningsswitch/router ska redovisas med namn och placering.

Även apparatlådor med utplacerade I/O och övrig kommunicerande utrustning ska redovisas.

IP-adresser endast visas vid inloggad som ADMIN. Detta görs genom att ange access <3 i fältet Göm då för vissa värden.

IP-adress pch eventuell port till "Web Port"-server, ska tydligt märkas ut.

Aktuellt datum och tid i samtliga DDC, ska visas och kunna ställas från ÖS till HMI.



4. Konfigurering i Web Port.

4.1 Sidinställningar

Under sidinställningar ska följande uppgifter anges, förutom sidans namn:

Beskrivning	Systembeskrivning
Plats	Systemets placering, skåp och DDC
Skapad av	Entreprenör som utfört arbetet
IO-enhet	Ange den primära IO-enheten för systemet
Larmtagg (option)	Alternativ till IO-enhet då ingen sådan finns
Egen bredd	Anges till 1600
Egen höjd	Anges till 947
Bakgrund	Statisk bakgrund i .svg-format
Dokumentation	Funktionsbeskrivning för systemet
Bakgrundsfärg	rgba (248,248,248,1) anges för både på och bakom sida
Position	Ange "top left"
Ram	Ska inte vara ibockad

4.2 Kommunikation

Kommunkation konfigureras av integratör.

Benämning av IO-enheter ska vara enligt:

- Name
- ANLnr_ANLtyp_Namn
- Namn anges som
- Ex LB01 (vid enhetsaggregat)
- Övrigt som DDC1...nn

Exempel:

```
        114050_01_LB01
        DrvModbus
        Maktiverad
        AS03 LB01 Gold
```



4.3 Användare

Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2995-v.x.x_Teknisk_Beskrivning.

4.4 Variabletags

Se FlexFas (CiFas) manual för alla tagparametrar.

Variabelns skalning utgår ifrån riktlinjer som beskrivs i TKA-dokument "RA-2134v.x.x_Underlag_för_integration_i_Citect, men vid behov anpassas skalningsintervallet till signalens verkliga arbetsområde. Variablernas kommentarer ska tydligt beskriva signalpunkten.

Exempelvis:

- Framledningstemperatur
- Börvärde framledningstemperatur
- Returtemperatur tappvarmvatten
- Handkörning (0-Manuellt Från, 1-Manuellt, 2-Auto).
- Manuell utsignal (0 100%)
- •

4.5 Variabeltags för VAV-zoner

För att automatiskt kunna generera VAV-tabeller i HMI behöver samtliga taggnamn för komponenterna som ingår i VAV-strukturen som beskrivs i TKA-dokument "RA-2134v.x.x_Underlag_för_integration_i_Citect". nentia comnim taris ia rentella Serisque no. Catamplibut furox se nor utuus, nosulocci

VAV-rapporten har stöd för vissa anpassningar som frångår driftkort:

Anpassning: 2st tilluftsspjäll i samma rum.

Två rader skapas i "Insignaler". Beskrivning kopplas mot taggändelse ST41 respöektive ST42:

Namn	🔻 Värde 🍦 Skalning 🔶	Enhet 🕴 Beskrivning	Kategori	Valfri 1	Valfri 2	Valfri 3
102030_01_LB01_ZON1_RUM1045-2	1	ST42	Klassrum del 2	100	200	
102030_01_LB01_ZON1_RUM1045	1	ST41	Klassrum	104	204	SV20

Anpassning: 2st frånluftsspjäll i samma zon.

Beskrivning kopplas mot spjällen genom skrivning "ST41; ST42". I valfri 1 och valfri 2 separeras spjällens flöden med tecknet "; ".

Namn	Värde 🕴 Skalning	ϕ Enhet ϕ	Beskrivning	Kategori	Valfri 1	♦ Valfri 2 ♦ Valfri 3
102030_01_LB01_ZON1	1		GF41;GF42;ST41;ST42;GF11;GF12		401;405	801;805



4.6 Larmtaggar

Larmarea konfigureras

SDF	Larmarea	
Angered	1 Angered	
Östra Göteborg	2 Östra Göteborg	
Västra Göteborg	3 Västra Göteborg	
Askim Frölunda Högsbo	4 Askim Frölunda Högsbo	
Centrum	5 Centrum	
Majorna Linné	6 Majorna Linné	
Örgryte Härlanda	7 Örgryte Härlanda	
Lundby	8 Lundby	
Västra Hisingen	9 Västra Hisingen	
Norra Hisingen	10 Norra Hisingen	

Övrigt konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2134-

.x.x_Underlag_för_integration_i_Citect".

4.7 Trendtaggar

Samtliga analoga mätvärden, börvärden och styrsignaler samt digitala signaler och driftfall ska loggas i 1 månad i HMI. Gäller även enhetsaggregat (typexempel värmepumpar), variabelflödesspjäll och mediamätare. Skalor anpassas efter visat värde.

Samlingsintervallet för analoga trender är 5 minuter, förutom varmvatten och effekter som är 1 minut.

Digitala trender ska konfigureras som eventbaserad trendning med tidsintervallet 1 timme.

Signaltyp	Intervall (s)	Тур
Analoga värden varmvatten	60	Periodisk
Övriga analoga värden	300	Periodisk
Digitala signaler, indikeringar, manuella utsignaler, driftfall, handkörningar etc.	3600	Förändring



Taggändelse	Beskrivning	Trendtyp
_AUT	Driftfall, handkörning, överstyrning Flextime.	Förändring
OPM	Manuell utsignal.	Förändring
_M _MCMD	Handkörning, överstyrning Flextime.	Förändring
_V _V0-V2 _CMD _CMD1-CMD3	Indikeringar pumpar, fläktar, ventilläge, spjälläge, ventilläge, driftfall, nattkyla aktiv, kylåtervinning aktiv, morgonhöjning aktiv, omkopplare, uppstartsignal, motioneringar, sommardrift, hög fukthalt, timer aktiv, pålarmad anläggning.	Förändring
_MCMD _MCMD1- MCMD3	Aktivering av funktioner: förlängd drift, forcerad drift, injustering MIN- och MAX-flöde, aktivering av rumsgivare,VVC-avstängning.	Förändring

4.7.1 Taggändelser för händelser

4.8 lkoner i trädmeny

Ordningsföljd i meny på systemtyper samt Icon för respektive bildtyp enligt tabell.

Sidikon och ordningsföljd sätts genom att klicka på informationsraden längst ned på sidan eller katalogen i visningsläge.

Ordning	Icon	Systemtyp
1	/assets/libs/lf-svg/icons/page_overview.svg	Fastighetsöversikt
2	/assets/libs/lf-svg/icons/folder_heat.svg	Värme (katalog)
2.1	/assets/libs/lf-svg/icons/page_heat.svg	Värme
3	/assets/libs/lf-svg/icons/folder_cool.svg	Kyla (katalog)
3.1	/assets/libs/lf-svg/icons/page_cool.svg	Kyla
4	/assets/libs/lf-svg/icons/folder_vent.svg	Ventilation (katalog)
4.1	/assets/libs/lf-svg/icons/page_vent.svg	Ventilation
4.2	/assets/libs/lf-svg/icons/page_vent.svg	Efterbehandling
4.3	/assets/libs/lf-svg/icons/page_vent.svg	VAV-tabell
4.4	/assets/libs/lf-svg/icons/page_floor.svg	Planritningar
5	/assets/libs/lf-svg/icons/folder_other.svg	Övrigt (katalog)
5.1	/assets/libs/lf-svg/icons/page_media.svg	Mediamätning
5.2	/assets/libs/lf-svg/icons/page_sun.svg	Solenergi
5.3	/assets/libs/lf-svg/icons/page_network.svg	Kommunikation



4.9 Spjällsymboler

För att visa om ett spjäll är energilöst öppet eller energilöst stängt, kan följande anges under **egen klass** på objektet:

eo = Energlöst öppet es = Energilöst stängt

Lämnas fältet tomt visas ingen indikering.

4.10 Funktionsbeskrivning

Utformning

Funktionsbeskrivningar ska utformas som driftkort, enligt Stadsfastighetsförvaltningens exempeldriftkort som mallar.

Mappar och filer

Funktionsbeskrivning för ett projekt, ska lämnas i PDF- eller doc-format och sparas på filserver.

PDF-filer laddas upp och kopplas till respektive driftbild i HMI. Skannade PDF tillåts ej utan text ska vara sökbar.

Funktionsbeskrivning uppdelas i en fil för varje bild och benämns: "bildnamn.pdf (.doc).

Exempel:

Funktionstext för systembild VS01 i projekt 205070_01. "205070_01_VS01.pdf"

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil för alla systembilder användas. I detta fall benämns funktionstextfilen "projektnamn.pdf (.doc).

Exempel:

Funktionstext för systembilder i 202020_07. "202020_07.pdf".