	Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Jim Alsterberg	Fastställare Ulf Krüger	Fastställt 2022-01-27
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------------

Tekniska krav och anvisningar

Tele/datasystem


Larmöverföring - Säkerhet, sprinkler, varukyla och hiss

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Jim Alsterberg	Fastställare Ulf Krüger	Fastställt 2022-01-27
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

1. Larmöverföring

Anvisningarna är ett stöddokument till

”Tekniska Anvisningar Telesystem avseende Larmöverföring”.

1.1 Allmänt

Entreprenör ska överlämna ifylld blankett,

”MALL-4117-Larmansökan”

till beställaren senast sex veckor före samordnad funktionskontroll.

Larmöverföringsutrustning ska vara godkänd av larmcentral.

Larmöverföringsutrustning ska vara godkänd av

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Larmåtgärder från larmcentral till väktarbolag beslutas i samråd med brukare.

Larmöverföringsutrustning ska programmeras och avprovas samt vara fullt fungerande vid samordnad funktionskontroll.

1.2 System och funktioner

Larmkaraktärer enligt figur 1.

1.3 Centralutrustning/ Larmöverföringsutrustning

Överföring av larm till RSG:s och Larmcentrals larmdator ska ske via

IP- och GPRS-sändare, oberoende av varandra.

Larmsändaren ska:

- Skicka larm till 3 styck larmcentraler oberoende av varandra.
- Skicka larm direkt till larmcentraler, (inte via extern server).
- Ha inbyggt Web-gränssnitt med möjlighet till anslutning av extern dator direkt på larmsändaren via port för avläsning och programmering.
- Ha 16 styck larmringångar.

På inhyrda fastigheter där IP-anslutning saknas kan larmsändare med övervakad uppkoppling användas.

SIM-kort tillhandahålls av lokalförvaltningen.

Överföring av larm ska ske till en av beställaren angiven larmcentral.

Fjärrövervakning av brandlarm och inbrottslarm

För att möjliggöra fjärrövervakning från beställarens fastighetsdatorsystem installeras IP-modul i anslutning till centralapparaten.

1.4 Hiss

Larmsändare GSM/tal ska installeras.

Larmet överförs till larmcentral (Hissföretaget ansvarar under garantitid för åtgärder).



Figur 1.
Flödes- och blockscheman – larmöverföring.

